



WAŻNE

TRIPLEX®

TYP: EMITER DŹWIĘKU/ SOUND EMITTERS KAT. P1

XP1001 HUKER12 – odstraszcacz dzikich zwierząt

Poziom ciśnienia akustycznego 120dB (AI) @ 15m

NEC:92.4g / 12 sztuk

CE 2806
2806 - P1 - 002520

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Sprzedawać w oryginalnym opakowaniu.
- Tylko do użytku na zewnątrz.
- Nie należy trzymać liny po odpaleniu.
- Pierwsza petarda wybucho po 30 minutach.
- Całkowity czas spalania liny wynosi około 5-6 godzin.
- Odstęp czasu pomiędzy kolejnymi wybuchami wynosi 15-30 minut.
- W czasie działania nie zbliżać się na odległość mniejszą niż 25 metrów.
- W przypadku nie zadziałania, nie próbować odpalać ponownie, odczekać 30 minut a następnie umieścić przedmiot w wodzie na 24 godziny.
- Nie odpalać w miejscach sąsiadujących ze skupiskami ludzi.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od substancji łatwopalnych.
- Nie demontować.
- Zużyć w ciągu 5 lat od daty zakupu.
- Zakaz używania przez osoby będące pod wpływem alkoholu.
- Sprzedaż wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.


1. WYJĄĆ EMITER Z
PUDEŁKA I
ROZMINĄĆ LINĘ



2. EMITER ZAWIESIĆ
MINIMUM 1,8
METRA NAD ZIEMIĄ

3. STAĆ Z BOKU I
ZAPALIĆ CZERWONĄ
KOŃCÓWKĘ LINY W
WYCIĄGNIĘTEJ RĘCE

4. ODDALIĆ SIĘ
NATYCHMIAST NA
ODLEGŁOŚĆ CO
NAJMNIEJ 25
METRÓW.



UWAGA

Materiał wybuchowy: Zagrożenie pożarem lub rozrzutem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. – Palenie wzbronione. W przypadku pożaru: ewakuować teren. Ryzyko wybuchu w razie pożaru. NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.



PRODUCENT / IMPORTER: Triplex.Sp.z.o.o.,Sp.k.,ul.Krzemienicka 56,54-613 Wrocław.Poland,
tel:+48 71 355 72 52, www.triplex.pl, triplex@triplex.pl

Made in China